

TASTATUR.

Funktion: "Indlæsning" af et ciffer til ARvadr. fra tastatur (svarende til kontrolprogrammernes tastaturindlæsning).

Kode

		-----	
		-----	
	0A8	1A850	} Venteløkke for tryk på knap i AR
1		2040A 01	
		0A811	} Alle positioner pånr den valgte nulstilles
2		4A850	
		ca. 500A 75	} Forsinkelse til impuls fra tryk-
3		2047D 75	
		5A873	} knap er døet hen
4		a A 08	
		a A 41	} Hop hvis bit trods alt mangler
5		0A811	
		b A 0E	} Knapnr. til ARvadr.
6		b A 60	
		-----	
		-----	

a = arbc heo  
b = arbc hao