
RCSL Nr.: 42-i1455

Udgave: Marts 1981

Forfatter: H. Christensen

Titel:

RC ydre enheder
Betjening

Nøgleord:

(Danish language), RC8000, RC3600, betjening, ydre enheder, generelt.

Resumé:

Dette skrift introducerer betjeningsvejledningerne til de ydre enheder.

(10 trykte sider)

Copyright © 1981, A/S Regnecentralen af 1979
RC Computer A/S

Udgivet af A/S Regnecentralen af 1979, København

Brugere af denne manual gøres opmærksom på, at specifikationer heri uden forudgående varsel kan ændres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnefejl, som kan forekomme i denne manual, og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af benyttelsen af dette dokument.

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
---------------------	------

1. INTRODUKTION	1
1.1 Dokumentationsstrukturen	1
1.2 Betjeningsvejledningerne	1
1.3 Ydre enheder	2
2. BEJTENING GENERELT	3
2.1 Strømforsyning	3
2.2 Vedligeholdelse	3
2.3 Fejlsituationer	4

1. INTRODUKTION

1.

1.1 Dokumentationsstrukturen

1.1

Alle vejledninger vedrørende den grundlæggende systembetjening er samlet i en dokumentationspakke, der benævnes DLI xxx. Dokumentationspakken er inddelt i 3 sektioner, og alle vejledninger vedrørende ydre enheder indgår i sektion 3 (undtagen konsol/terminal; se sektion 2).

Samtlige betjeningsvejledninger, der forelå på udgivelsestidspunktet, medsendes, og det er således ikke givet, at det aktuelle system benytter alle typer ydre enheder. De vejledninger, der har relation til det aktuelle system, findes ved hjælp af RC produkt-nummeret.

Ved senere udvidelser/ændringer af systemet vil der blive medleveret vejledninger til de nye produkter i nødvendigt omfang. Disse kan så indsættes i de pågældende sektioner i DLI'en.

1.2 Betjeningsvejledningerne

1.2

De enkelte betjeningsvejledninger beskriver så vidt muligt det generelle betjeningsforløb fra start til stop. Den generelle beskrivelse kan omfatte forhold som ikke gælder for det aktuelle system. Under alle omstændigheder bør de relevante vejledninger gennemlæses nøje forud for systembetjeningen.

Enheder med forskellige ydelsesspecifikationer eller forskellige på anden måde, kan ikke destomindre fra et betjeningssynspunkt være så ensartede, at de kan behandles i samme betjeningsvejledning. I de tilfælde, hvor en samlet behandling har fundet sted, fremgår det af betjeningsvejledningens titel, hvilke RC produkt-numre, der indgår.

1.3 Ydre enheder

1.3

Systembeskrivelsen er berørt i vejledningen til datamatsystemet. Her skal blot erindres, at magnetpladelagre tilkobles ved hjælp af magnetpladelagerkanalen direkte til systembussen, hvorimod alle andre ydre enheder tilkobles via front-end'en. Bemærk dog, at RC3652 magnetpladelagre (cartridge) også tilkobles front-end'en.

2. BETJENING GENERELT

2.

2.1 Strømforsyning

2.1

De fleste ydre enheder tilsluttes systemets strømforsyning, således at de tændes/slukkes sammen med systemet. Hvis den enkelte ydre enhed har en særskilt afbryderkontakt, kan man lade den pågældende enhed være slukket, selvom systemet er tændt.

Nogle enheder med stort startstrømsforbrug skal under alle omstændigheder tændes/slukkes separat, jævnfør de enkelte betjeningsvejledninger.

2.2 Vedligeholdelse

2.2

For at sikre en fejlfri funktion af udstyret skal der løbende foretages en præventiv vedligeholdelse af de enkelte enheder. Operatørerne skal følge de vedligeholdelsesforskrifter, der er givet i de enkelte tilfælde - al anden vedligeholdelse bør udføres af en RC-uddannet tekniker (servicetekniker).

Når der ikke direkte er anført vedligeholdelsesforskrifter, skal operatørerne sørge for almindelig god pleje af kabinetter, billedskærme, tastaturer m.m. Udvendige flader på disse udstyrsdele rengøres jævnligt, idet følgende gælder for -

- kabinetter (lakerede, såvel som dem af plast): aftørres med en klud, der vrides hårdt op i mildt sæbevand;
- tastaturer, billedskærme og lignende: aftørres med en blød, fnugfri klud, der fugtes med isopropyl alkohol.

Bemærk: andre rengøringsmidler (som f.eks. denatureret sprit) kan ødelægge lak og plastdele. Brug derfor kun isopropyl alkohol.

Bemærk også: overskydende rensesvæske kan nemt trænge ind i tastaturer og lignende og derved anrette betydelig skade. Brug derfor kun små mængder rensesvæske.

2.3 Fejlsituationer

2.3

Hvis et betjeningsforløb ikke virker som tilsigtet, er det ofte fordi nogle trin i proceduren ikke er korrekt udført. Det kan imidlertid også skyldes fejl i materiellet (maskinel eller programmel).

Når der opstår en fejlsituation, skal man altid følge de forskrifter, der gælder på det pågældende arbejdssted. I en række tilfælde vil det være nødvendigt at kontakte en servicetekniker (evt. som led i den serviceordning, der kan være tegnet for systemet) og almindeligvis vil et servicekald for meget være at foretrække, fremfor et for lidt.

Forskellige fejlsituationer vil være beskrevet i de fleste af vejledningerne og eventuelle rettelsermåder vil være anført.

LÆSERBEMÆRKNINGER

Titel: RC ydre enheder, Betjening

RCSL Nr.: 42-11455

A/S Regnecentralen af 1979 bestræber sig på at forbedre kvalitet og brugbarhed af sine publikationer. For at opnå dette ønskes læserens kritiske vurdering af denne publikation.

Kommenter venligst manualens fuldstændighed, nøjagtighed, disposition, anvendelighed og læsbarhed:

Angiv fundne fejl (reference til sidenummer):

Hvordan kan manualen forbedres:

Andre kommentarer:

Navn: _____ Stilling: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Dato: _____

På forhånd tak!

..... Fold her

..... Riv ikke - Fold her og hæft

Frankeres
som
brev

 **REGNECENTRALEN**
af 1979

Informationsafdelingen
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup