


Hw

Ampex princip & mont
kontrolpanel II

7.10.59 Hw



÷12V 15 14 ÷12V nulst til tælleren for ord, skift, og søgeregn

grøn

sk 3 & 2

Skuffe 3 plade 8

A 8



9 10 nulst ST sk 2 RC0000A hvid



+12V 6 7 nulst mellemreg sk 1 RC 0000.1 blaa

Hw

Ampex Princip & mont

nulstellingsrela

kontakter

7.10.59. HW



norm
markering
udgange fra 40 pos reg sk 4
fra AR først sk 5
m
0
1
2
3
4
5
til forstørkerplade sk 4
F
+1,5
÷12
SVK
÷12
LVK
+1,5
sk 2
til kredse for indsp af M. sk 2
Lvk & Svk til skuffe 1
kontakt 9 skr først sk 2
Skr Strøm
10Ω
sk 2
Skr hoved M
udgang fra skriveførst M sk 2
fdres tilbagetil sk 2
Ampex Primap & mont
Omskifter for indsp af M